



Câble USB pour gps Garmin

Prix constaté : 9,99 € TTC

Marque : **Garmin**

Réf : GA10723

Description

Câble USB pour GPS Garmin Profitez au maximum de votre appareil avec notre câble USB. Utilisez le câble USB pour charger votre appareil. Créez des itinéraires et des waypoints sur votre ordinateur personnel et transférez-les sur votre appareil. Sur les périphériques compatibles, utilisez le câble mini USB pour transférer des photos et de la musique et transformez votre appareil en un album photo ou un lecteur de musique portable. Appareils compatibles : Dakota® 10 Dakota® 10 d?zl™ 570LMT d?zl™ 570LMT Edge® 200 Edge® 200 Edge® 500 Edge® 500 Edge® 800 Edge® 800 eTrex® 10 eTrex® 10 eTrex® 30 eTrex® 30 eTrex® 30x eTrex® 30x eTrex Legend® H eTrex

Legend® H eTrex Legend® HCx eTrex Legend® HCx eTrex® Touch 25 eTrex® Touch 25 eTrex® Touch 35 eTrex® Touch 35 eTrex® Touch 35t eTrex® Touch 35t eTrex Vista® H eTrex Vista® H Forerunner® 205 Forerunner® 205 Forerunner® 301 Forerunner® 301 Forerunner® 305 Forerunner® 305 Foretrex® 401 Foretrex® 401 GPSMAP® 296 GPSMAP® 296 GPSMAP® 495 GPSMAP® 495 GPSMAP® 60 GPSMAP® 60 GPSMAP® 60CSx GPSMAP® 60CSx GPSMAP® 60Cx GPSMAP® 60Cx GPSMAP® 62 GPSMAP® 62 GPSMAP® 62s GPSMAP® 62s GPSMAP® 62sc GPSMAP® 62sc GPSMAP® 64 GPSMAP® 64 GPSMAP® 64s GPSMAP® 64s GPSMAP® 64sc GPSMAP® 64sc GPSMAP® 64st GPSMAP® 64st GPSMAP® 695 GPSMAP® 695 Montana® 610 Montana® 610 Montana® 680t Montana® 680t VIRB® Elite VIRB® Elite

Caractéristiques